

Para cambiar el código de la impresora RICOH MP3053 hay que ir al dispositivo y en las preferencias de impresión vas a detalles y en el ícono “Job setup” pones tu código de usuario donde están los 000000

