

### Escenario 1: PC conectado por ethernet a la red UPC (edificios C4 y C5 CN) y con IP fija

- Descargue el controlador PCL más reciente desde:

<https://support.hp.com/es-es/drivers/selfservice/hp-laserjet-enterprise-m605-series/7087291/model/7087295>

y descomprímalo en una carpeta de su PC.

- Inicio - Dispositivos e impresoras botón Agregar impresora
- En Elegir un dispositivo o una impresora... clic sobre La impresora que quiero no está en la lista
- Clic sobre Agregar una impresora local o en red con configuración manual
- Clic sobre Usar un puerto existente y seleccionar LPT1 (Puerto de impresora)
- En Instalar el controlador de impresora clic sobre Usar disco...
- En la siguiente pantalla, clic sobre Examinar, seleccione la carpeta donde ha descomprimido los drivers y clique sobre cualquier archivo .inf
- Seleccione la impresora HP Universal printing PCL 6 (v6.4.1) y escriba un nombre de impresora que le sea fácil identificar, clic sobre siguiente varias veces hasta que acabe la instalación.
- En compartir impresora marcar No compartir esta impresora
- Una vez instalada, hay que indicarle la dirección IP:
  - Inicio - Panel de control - Dispositivos e impresoras, botón derecho sobre la impresora y seleccione Propiedades de impresora
  - En la pestaña Puertos, seleccione Agregar puerto..., seleccione standard TCP/IP Port y ponga 10.4.153.45
  - Estará un tiempo en Detectando puerto TCP/IP y aparecerá el mensaje No se puede identificar el dispositivo, dejar la opción Estándar Generic Network Card marcada, Siguiente
  - Finalizar – Cerrar
  - Seguirá estando en Puertos, clic en Aplicar - Aceptar

### Escenario 2: PC conectado mediante WiFi a internet

- Conectarse a UPCLink (VPN de la UPC): <https://serveistic.upc.edu/ca/upclink/documentacio>
- Seguir todos los pasos del escenario 1